

امکانات ساعت :

۱-ابعاد ساعت لوکس ساده ۲۱*۸۰

۲-ابعاد ساعت لوکس ثانیه دار ۲۱*۱۱۳

۳-نمایش تاریخ ، ساعت و دما

۵-کنترل از راه دور

۶-قابلیت خاموش کردن ساعت به وسیله کنترل برای صرفه جویی

در مصرف برق

۷-دارای تایمر و آلارم داخلی

۹-یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش

تنظیم آلارم ها:

کلید D را فشاردهید ، بر روی نمایشگر AL 01 نمایش

داده می شود با کلیدهای B افزایش D کاهش دقیقه را

تنظیم نمایید و کلید C را برای تایید فشار دهید، سپس

ساعت را تنظیم نمایید و کلید C را فشار دهید، بر روی

ساعت AL 02 نمایش داده می شود به همین ترتیب ۵



آلارم دیگر را تنظیم نمایید .

موارد استفاده :

- کارخانجات صنعتی
- سالنهای اجتماعات
- سالن امتحانات
- بیمارستانها
- فروشگاههای بزرگ
- مراکز فرهنگی ورزشی سینما

شرح کامل تنظیمات :

این دستگاه دارای چهار کلید می باشد که با حالت های مختلفی کار می کند.د:

حالت اول قفل بودن صفحه کلید :

در این حالت کلیدها به این صورت کار می کنند :

کلید D : در این حالت این کلید برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش ساعت مورد استفاده قرار می گیرد .

کلید C : در این حالت این کلید برای تنظیم نوع نمایش مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت فشار دادن آن بر روی صفحه نمایش (SHXX) نمایش داده می شود . در این حالت با فشار دادن کلیدهای B افزایش D کاهش می توانید یکی از حالات ، که هرکدام معادل با نمایش به صورت زیر می باشد را انتخاب نموده و پس از آن با فشار مجدد کلید C تایید نمایید .



- عدد ۰ نمایش فقط ساعت
- عدد ۱ نمایش ساعت و تاریخ
- عدد ۲ نمایش ساعت و دما
- عدد ۳ نمایش ساعت و دما و تاریخ
- عدد ۴ نمایش فقط تاریخ
- عدد ۵ نمایش فقط دما

حالت دوم : باز بودن صفحه کلید

برای بازکردن صفحه کلید باید به ترتیب کلیدهای , B بعد A را فشار دهید و در صورت فشار دادن صحیح کلیدها روی صفحه نمایش کلمه OPEN به نشانه باز شدن صفحه کلید به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می شود و در غیر این صورت ساعت به حالت عادی خود باز می گردد .



پس از باز شدن صفحه کلید کارکرد کلیدها به این صورت می باشد :

کلید A برای تنظیم ساعت : پس از فشار دادن این کلید می توانید به ترتیب دقیقه ، ساعت ، روز ، ماه سال را تنظیم کنید در حالت تنظیم و هر کدام از موارد به صورت چشمک زن مشاهده می شود در این حالت کلید B برای افزایش و کلید D برای کاهش مورد استفاده قرار می گیرد .

کلید C برای ورود به حالت کرنومتر : پس از فشار این کلید به نشانه وارد شدن به کرنومتر کلمه ی CORNO روی ساعت نمایش داده می شود ، دقیقه و ساعت مورد نظر را وارد نموده و سپس کلید C را برای تایید تنظیمات فشار دهید ، در این حالت کلید B برای افزایش و کلید D برای کاهش مورد استفاده قرار می گیرد .



کلید B به عنوان START که پس از فشار دادن آن به نشانه START ساعت ، نقطه ای روی صفحه شروع به چشمک زدن می کند و کلید D به عنوان STOP مورد استفاده قرار می گیرد پس از فشار این کلید چشمک زدن نقطه روی صفحه متوقف می شود و در صورتی که دکمه C (خروج) دو بار فشار داده شود از حالت CORNO خارج شده و ساعت را نمایش می دهد (توجه : بعد از تایید مقدار CORNO برای خارج شدن حتما باید کورنومتر استارت شده باشد)

توجه : بعد از راه اندازی کرنومتر ساعت در زمان عبور از ۱۰ دقیقه یک تک زنگ می زند و بعد از عبور از ۵ دقیقه دو تک زنگ و بعد از صفر شدن به مدت ۷ ثانیه زنگ فعال می شود .



شما می توانید به غیر از آلام داخل دستگاه از یک زنگ اخبار یا ملودی در کنار دستگاه در کنار دستگاه استفاده نمایید . جهت استفاده در کنار دستگاه یک عدد پریز نصب شده که شما باید یک سیم دو رشته را به دو سر یک دو شاخ وصل کرده و دو شاخ را داخل پریز روی ساعت وارد کرده و دو سر دیگر سیم را به دو سر شاسی زنگ و با ملودی نصب نمایید تا در موقع آلام تایمر زنگ با ملودی شما به صدا در آید .

