

کتابچه راهنمای ساعت دیجیتال

مدل‌های ۱۰۰-۴۰-۱۵۰ و ۲۳۰-۵۵-۴۰



ساعت لوکس

امکانات ساعت :

۱-ابعاد ساعت لوکس ساده $۲۱*۲۱*۸۰$

۲-ابعاد ساعت لوکس ثانیه دار $۲۱*۲۱*۱۱۳$


۳-نمایش تاریخ ، ساعت و دما

۴-کنترل از راه دور

۵-قابلیت خاموش کردن ساعت به وسیله کنترل برای
صرفه جویی در مصرف برق

۶-دارای تایمر و آلام رم داخلی

۷-یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش



موارد استفاده :

- کارخانجات صنعتی
- سالنهای اجتماعات
- سالن امتحانات
- بیمارستانها
- فروشگاههای بزرگ
- مراکز فرهنگی ورزشی سینما

عملکرد صفحه کلید:

کلید 3 : در این حالت این کلید برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش ساعت مورد استفاده قرار می گیرد .

کلید 5 : در این حالت این کلید برای تنظیم نوع نمایش مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت فشار دادن آن بر روی صفحه نمایش (SHXX) نمایش داده می شود . در این حالت با فشار دادن کلیدهای 1 افزایش 2 کاهش می توانید یکی از حالات ، که هر کدام معادل با نمایش به صورت زیر می باشد را انتخاب نموده و پس از آن با فشار مجدد کلید 12 حالت را تایید نمایید .

- عدد ۰ نمایش فقط ساعت
- عدد ۱ نمایش ساعت و تاریخ
- عدد ۲ نمایش ساعت و دما
- عدد ۳ نمایش ساعت و دما و تاریخ
- عدد ۴ نمایش فقط تاریخ
- عدد ۵ نمایش فقط دما

تنظیم ساعت و تاریخ :

با کلید ۴ به تنظیمات ساعت وارد شوید : پس از فشار دادن این کلید می توانید به ترتیب دقیقه ، ساعت ، روز ، ماه سال را تنظیم کنید در حالت تنظیم و هر کدام از موارد به صورت چشمک زن مشاهده می شود در این حالت کلید ۱ برای افزایش و کلید ۲ برای کاهش مورد استفاده قرار می گیرد . با کلید ۱۲ تایید هر مورد را انجام دهید .

حالت معکوس شمار : پس از فشار کلید ۶ به نشانه وارد شدن به کرنومتر کلمه **CORNO** روی ساعت نمایش داده می شود ، دقیقه و ساعت مورد نظر را وارد نموده و سپس کلید ۱۲ را برای تایید تنظیمات فشار دهید ، در این حالت کلید ۱ برای افزایش و کلید ۲ برای کاهش مورد استفاده قرار می گیرد . با پدال شما میتوانید دستگاه را استارت یا در حالت استارت ریست کنید . در این حالت کلید ۱ به عنوان **START** که پس از فشار دادن آن به نشانه **START** ساعت ، نقطه ای روی صفحه شروع به چشمک زدن می کند و کلید ۲ به عنوان **STOP** مورد استفاده قرار می گیرد پس از فشار این کلید چشمک زدن نقطه روی صفحه متوقف می شود و در صورتی که دکمه **CORNO** (خروج) دو بار فشار داده شود از حالت ۱۲ خارج شده و ساعت را نمایش می دهد.



) توجه : بعد از تایید مقدار CORNO برای خارج شدن
حتما باید کورنومتر استارت شده باشد)

توجه : بعد از صفر شدن به مدت ۷ ثانیه زنگ فعال می
شود .

تنظیم آلارم ها : کلید ۷ را فشار دهید ، بر روی
نمایشگر AL 01 نمایش داده می شود با کلیدهای ۱
افزایش ۲ کاهش دقیقه را تنظیم نمایید و کلید ۱۲ را
برای تایید فشار دهید، سپس ساعت را تنظیم نمایید و
کلید ۱۲ را فشار دهید، بر روی ساعت AL 02 نمایش
داده می شود به همین ترتیب ۱۰ آلارم دیگر را تنظیم
نمایید .

چگونگی اتصال زنگ در خروجی

