



# دستگاه اذان گو اتوماتیک مدل نگار



نمایشگر های دیجیتال سیب سیاه  
دفتر فروش تهران: ۰۲۱۴۴۸۴۶۷۱۳  
همراه: ۰۹۱۲۰۱۳۸۵۶۹ (واتس‌اپ)  
کارخانه اصفهان: ۰۳۱۴۲۲۹۸۱۶۶  
خرید آنلاین: [www.sibesiah.com](http://www.sibesiah.com)

ساعت را به برق متصل و کلید صفر و یک کنار دستگاه را در حالت یک قرار دهید.

## ۱ - تنظیمات ساعت و تاریخ:



در کنار دستگاه همانند تصویر رو برو چهار کلید برای تنظیمات وجود دارد. برای ورود به تنظیمات کلید menu را فشار دهید. به نشانه ورود به تنظیمات بروی نمایشگر کلمه ساعت نمایش داده شده و سپس عدد مربوط به آن نمایش داده می شود. آن را با کلید بالا و پایین تنظیم کرده و برای تایید کلید menu را فشار دهید. به همین ترتیب دقیقه، سال، ماه و روز را تنظیم نمایید و کلید menu را جهت تنظیم هر کدام فشار دهید.

## ۲ - تنظیمات صوی:

پس از تنظیم ساعت و تاریخ و فشار کلید تایید وارد تنظیمات صوتی خواهید شد. در این تنظیمات به این نکات توجه نمایید.

نکته ۱: بعد از انتخاب هر تنظیم کلمه AMP نمایش داده می شود که شما می توانید پخش آن صوت را در خروجی

آمپلی فایر خاموش یا روشن نمایید.

نکته ۲: با کلید بالا و پایین فایل صوتی پخش خواهد شد.

نکته ۳: برای خاموش کردن صوتها عدد صفر را انتخاب نمایید.

نکته ۴: در هر زمان که می خواهید از تنظیمات خارج شوید کلید exit را برای چند ثانیه نگه بدارید، یا کلیدی را فشار ندهید تا ساعت به صورت اتوماتیک پس از ۳۰ ثانیه از تنظیمات خارج شود.

نکته ۵: در زمان پخش هر فایل صوتی شما قادر هستید میزان حجم صدا برای هر فایل صوتی را به صورت جداگانه با کلیدهای بالا و پایین تنظیم نمایید.

## ۱-۲ - تنظیمات صوتی مربوط به هو اذان:

پس از ورود به تنظیمات صوتی ابتدا تنظیمات مربوط به اذان صبح و به ترتیب اذان ظهر و عصر را انجام می دهید. تنظیمات مربوط به ۳ اذان مشابه به هم می باشند. در این دفترچه فقط تنظیمات مربوط به اذان صبح توضیح داده خواهد شد، دیگر اذان ها مشابه با اذان صبح و بعد از تایید این اذان تنظیم می شوند.

پس از نمایش کلمه اذان صبح بر روی تابلو این کلمه پاک شده و کلمه خاموش یا روشن نمایش داده می شود، حال با کلیدهای بالا و پایین خاموش یا روشن بودن پخش این اذان را انتخاب نموده و با کلید menu تایید نمایید.

حال کلمه مودن بر روی تابلو نمایش داده شده و پس از پاک شدن، شماره صوت مربوط به هر مودن نمایش داده می شود، شما قادر خواهید بود با کلیدهای up و down آن را کاهش و افزایش دهید و هم زمان فایل صوتی مورد نظر را بشنوید و انتخاب نمایید ، حال کلید menu را جهت تایید فشار دهید، کلمه تلاوت قرآن بر روی صفحه شما نمایش داده می شود و سپس پاک شده و عدد مربوط به فایل صوتی نمایش داده می شود ، فایل صوتی مورد نظر را انتخاب (این فایل مختص اذان صبح می باشد) و با کلید menu تایید نمایید (در صورت تنظیم بر روی عدد صفر قرآن پخش نخواهد شد)، کلمه amp بر روی تابلو نمایش داده می شود و سپس پاک شده و کلمه روشن یا خاموش نمایش داده می شود ، روشن یا خاموش بودن خروجی آمپلی فایر را تنظیم و کلید meno را فشار دهید. با فشار کلید menu کلمه دعا بر روی تابلو نمایش داده می شود و سپس پاک شده و عدد مربوط یه فایل صوتی نمایش داده می شود ، با کلید up و down صوت مورد نظر خود را انتخاب و کلید menu را فشار دهید (در صورت تنظیم بر روی عدد صفر دعا پخش نخواهد شد).

حال کلمه amp بر روی تابلو نمایش داده می شود و سپس پاک شده و کلمه روشن یا خاموش نمایش داده می شود، روشن یا خاموش بودن خروجی آمپلی فایر را تنظیم و کلید meno را فشار دهید. حال وارد تنظیمات اذان ظهر خواهد شد.

## ۲-۲ - تنظیم صوی اعلام ساعت:

پس از پایان تنظیمات اذان ها وارد این تنظیم می شویم. به این نشانه کلمه اعلام ساعت بر روی تابلو نمایش داده می شود و پس از پاک شدن کلمه روشن یا خاموش را مشاهده می کنید، با کلید های up یا down آن را تنظیم نموده و با کلید meno تایید نمایید. در صورت روشن بودن اعلام ساعت، دستگاه در هر ساعت، ساعت را اعلام خواهد کرد.

## ۲-۳ - تنظیمات صوی مربوط به ماه رمضان:

پس از تنظیم اعلام ساعت وارد این تنظیمات می شویم که عبارت است از پخش دعا سحر، دعای روز و ربنا در ماه رمضان، به نشانه ورود به این تنظیمات کلمه دعای سحر و پس از پاک شدن کلمه روشن یا خاموش نمایش

داده می شود . خاموش یا روشن بودن دعای سحر را انتخاب و با کلید menu تایید نمایید ، کلمه amp بر روی تابلو نمایش داده می شود و پس از پاک شدن شما قادر خواهید بود خاموش یا روشن بودن خروجی آمپلی فایر برای این دعا را تنظیم نمایید . به همین شکل تنظیمات دعای روز و ربنا را انجام دهید و در آخر به نشانه پایان تنظیمات کلمه پایان بر روی صفحه ، نمایش داده می شود .

### اختلاف تاریخ ماه قمری ، مبنای ماه :

باید توجه داشت که در ماه های سال قمری امکان تغییر در تعداد روزهای این ماه ها وجود دارد . ( به طور مثال ماه مبارک رمضان ) برای پیشگیری از این مشکل منویی به نام مبنای ماه در این ساعت در نظر گرفته شده است ، بنابراین در صورتی که در نمایش روز ماه های قمری تاریخ جلو یا عقب افتاده باشد شما می توانید با استفاده از این منو تاریخ قمری را تنظیم نمایید . در صورتی که تاریخ قمری یک روز جلو باشد باید عدد مبنارا یک واحد کاهش دهید و در صورت عقب بودن تاریخ باید مبنای ماه یک واحد افزایش یابد . برای ورود به این تنظیمات ابتدا کلید بالا و پایین را با هم فشار دهید وارد تنظیمات خواهید شد حال با کلید بالا و پایین مبنای ماه را تنظیم نموده و بعد از تنظیم  تایید کلید menu را فشار دهید .

### ۳- طریقه اتصالات و سیم کشی آمپلی فایر :

در زمان پخش هر فایل صوتی پریزک کنار دستگاه دارای ولتاژ ۲۲۰ ولت می شود .

بر طبق عکس پشت صفحه آمپلی فایر را متصل نمایید .

### GPS - ۴

در مدل های دارای GPS (WIFI) جهت استفاده از این امکان دفترچه داخل CD همراه دستگاه را مطالعه نمایید .

### ۵ - نکات مهم :

به جهت بهبود عملکرد ساعت را در هفته به مدت ۳۰ دقیقه خاموش نکه دارد .

